

GH-618 Guía del usuario del control remoto universal de aire acondicionado

Descripción del Producto

El modelo GH-618 es un nuevo producto con patente para la configuración de códigos, desarrollado por nuestros ingenieros. Permite la introducción directa de los códigos requeridos mediante teclas numéricas (0-9), de manera visual y conveniente, rápida y eficiente. El control cuenta con reloj preciso, temporizador para encendido y apagado, visualización de la temperatura ambiente, conversión entre grados Celsius y Fahrenheit, función de sueño, memoria de código y funciones únicas de "enfriamiento inteligente" y "calefacción inteligente". Es, sin duda, su mejor opción.

Lea este manual detenidamente antes de usar el dispositivo, ya que le proporcionará una gran ayuda en el uso del control remoto.

El control remoto puede usarse después de configurarlo. Retire la tapa lateral del control remoto y coloque 2 baterías AAA (VM-4, R03) según la polaridad indicada en el compartimento de las baterías.

Configuración de Código por Patente

- Busque los códigos en la tabla de códigos. Hay muchos grupos de códigos para cada marca. Por favor pruebe primero con el primer grupo; si no puede controlar su equipo, pruebe con el segundo y repita el proceso hasta que los códigos puedan controlar su equipo. Ej: ALPIN, puede ingresar primero 0252; si no funciona, pruebe con el segundo código 0253, etc.
- Presione el botón "SEL", el código en la pantalla LCD parpadeará. Ingrese los códigos de 4 dígitos uno por uno. Ej: "0252", presione la tecla "0", "0" deja de parpadear, los últimos tres números parpadean, luego presione la tecla "2", los últimos dos números parpadean, y presione la tecla "5", el último número parpadea, finalmente presione el último número "2", todos los códigos de 4 dígitos "0252" dejan de parpadear, el ingreso del código ahora está completo. El control remoto confirma el código automáticamente y puede usar la tecla numérica normalmente. Ahora puede usar su aire acondicionado.
- Encienda el aire acondicionado y pruebe otros botones de función. Si no funcionan bien, pruebe el siguiente grupo de códigos hasta que todas las funciones funcionen. El control remoto contiene 6000 códigos, por lo que no es válido si el código es mayor a 5999.

Configuración de búsqueda automática del código

Si no conoce la marca de su aire acondicionado, o si su marca no está incluida en la tabla de códigos, siga los pasos siguientes:

- Coloque el control remoto apuntando hacia su aire acondicionado, presione el botón "SEL" durante 5 segundos y luego suéltelo, el control remoto entrará en modo de búsqueda automática, emitiendo una señal continuamente, el código parpadea y aumenta. Mientras el aire acondicionado recibe la señal y emite un zumbido, presione cualquier tecla para confirmar.
- Pruebe otras teclas de función, si no funcionan, repita los pasos anteriores hasta que funcione correctamente.

Uso de "refrigeración inteligente" "calefacción inteligente"

En verano, pulse únicamente la tecla " " y el aire acondicionado comenzará a enfriar la habitación inmediatamente. En invierno, pulse únicamente la tecla " " y el aire acondicionado comenzará a calentar la habitación inmediatamente. En ambos modos, el aire acondicionado proporcionará una temperatura confortable de manera automática, y tanto el ventilador como el movimiento oscilante funcionarán de manera automática. Al mismo tiempo, también puede ajustar la temperatura utilizando las teclas "Temp+" y "Temp-", según sus preferencias. Estas dos teclas inteligentes son especialmente adecuadas para niños y personas mayores.

Temporizador encendido

- Presione el botón " ", la hora en la pantalla LCD parpadeará.
- Presione la tecla "+/-" para ajustar la hora en la que desea que el aire acondicionado se encienda automáticamente.
- La hora en la pantalla LCD dejará de parpadear después de 15 segundos. La configuración estará completa.
- El temporizador de encendido solo se puede configurar cuando el dispositivo está apagado.

Temporizador apagado

- Presione el botón " ", la hora en la pantalla LCD parpadeará.
- Presione los botones "+/-", ajuste la hora en la que desea que el aire acondicionado se apague automáticamente.
- La hora en la pantalla LCD dejará de parpadear después de 15 segundos. La configuración estará completa.
- El temporizador de apagado solo se puede configurar cuando el dispositivo está encendido.

NOTA:

- Si presiona el botón " " o " " dos veces, el temporizador se cancelará.
- Una vez finalizada la configuración del temporizador, asegúrese de que el control remoto apunte a la unidad y esté dentro del alcance. De lo contrario, no funcionará.

Conversiones entre grados Celsius y Fahrenheit

Presione el botón "C/F" para cambiar la visualización entre grados Fahrenheit y grados Celsius.

Atención

- Si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, retire las baterías para evitar fugas. Cuando la pantalla LCD se vea tenue, cambie las baterías. (No se deben usar baterías nuevas y viejas juntas). Despues de reemplazar las baterías, no es necesario volver a configurar el código del modelo.
- Asegúrese de que no haya ninguna barrera entre el control remoto y el aire acondicionado. El funcionamiento será efectivo solo cuando la unidad reciba la señal del control remoto.
- El fabricante se reserva el derecho de cambiar los parámetros y las funciones del producto.

Parámetros técnicos

Distancia controlable: 8 metros+

Modelo de batería: Batería AAA (UM-4, R03) × 2

Peso: aproximadamente 80 g (sin incluir las baterías)

Voltaje de alimentación: DC 3 V

Dimensiones: L155 mm × A46 mm × P23 mm

Marcas y Códigos

Marca Código del modelo

GH-618 Control Remoto Universal A/A 6000 EN 1

| Marca | Código del modelo | Marca | Código del modelo |
|----------------|---|----------------|---|
| AC-SON | 0234.0468 | GEER | 0002.0012 |
| ACTRON AIR | 0573 | General | 0127.0137.0464.0552.0554.2000.3712 |
| AGER/AGREE | 0489.0785.0107.0108 | GLEE | 0313.2446.2895.5260 |
| AIRWELL | 0529.0555.0558 | GOLDSTAR | 0201.0466.0469.1737.3539 |
| ALTE | 0002.0912.0292.0326 | GREE | 0309.0316.0398.0399.0482.0490.0512; 0513.0591 |
| AKIRA | 0310.0311 | GUQIAO | 0244.0291.1268.2851 |
| ALPIN | 0252.0253.1276.1789 | HAIER | 0266-0272.0346.0453.0455.0538.0539 |
| AMCOR | 0050.0246.0302.0449 | HELLER/HOFFNEL | 0107.0282.0289.0292.0299 |
| AMICO | 0555.0558 | HICON/HUANGQI | 0016.0368.0441.0443.0207.1978.3440 |
| ARENA | 0206.0212.0229 | HISENSE | 0332.0335.0505.0506.0517.1868.2895 |
| ARISTON | 0261.0265 | HITACHI | 0118.0126.0605.0607.1656.2173 |
| ARLEC | 0202 | HOFFNELL | 0811 |
| AUCMA | 0288.0296.0302.0462.1826.3534 | HOMEMAKERS | 0091.0297.0300.0451.0810 |
| AUSSIE AIR/ARD | 0297.0282.0287 | HUABAO | 0336.0344.2384.2903.4905 |
| AUX | 0297.0300.0451.0474.0475.0599.1834.3011 | HUAKE | 0408.0920.1501.3480 |
| BANSHEN | 0264.1288.2824 | HUALING | 0317.0325.0452.0207.0234.0261.0523.2365.3524 |
| BLUESTAR | 0261.0265 | HUAMEI | 0402.0460.0465.2962.3986 |
| BLUEWAY | 0300 | HUIFENG | 0370.2418.3442 |
| BOERKA | 0383.0434.0436.0437.3506 | HYUNDAI | 0012.0202.0297.0345.0433.0466.0480.0585.0585.1.3552 |
| BRIVAS | 0107 | JBS | 0202.0273 |
| CARRIER | 0203.0209.0235.0456.0458.0468. | JDC | 0373.0440.2488.3957 |
| CELESTIAL | 0307 | JET AIR/JBS | 0169.0202 |
| CHANGHONG | 0301.0308.0046.2349.3890.4905 | JIANGNAN | 0432.1456.3607.4906.4915 |
| CHANGLING | 0002.0012.0119.0191.0192.0261.0298.0369.0630.0633 | JINDA | 0414.1950.3998.4655.4669 |
| CHIGO | 0379.0382.0444.0447.0489.0515.0610.0261.1912.2940 | JINSONG | 0219.0355.0389.0391.0446.0448.3463 |
| CHOFU | 0184.0187.1208.2233.4330 | JOHNSON | 0482.0555.0558.2028.3829 |
| CHUNLAN | 0345.0350.0450.0453.0545.0546.3522 | KANGLI | 0374.0375.1911.2442 |
| CLIMA VENETA | 0572 | KELON | 0282.0287.0416.0418.0473.0485.0488.0501.0534 |
| CONIA | 0297.0300.0349.0570.0571 | KELVINATOR | 0151.0197.0203.0107 |
| CONROWA | 0377.0889.1315.2937 | KLIMATAIR | 0225.0226.0452.3297 |
| CONSUL | 0463.1989.3533.4335.4650 | KOLIN | 0416.0418.2466.3488 |
| COOL PARTS GC | 0416.0418.0002.0456 | KONKA | 0397.0457.0459.3017 |
| COOLINE | 0187.0206 | CORONA | 0155.0163.0459.2204.3531 |
| COUNTRY AIR | 0560 | LENNOX | 0017.0260.0265.0435.0301 |
| DAEWOO | 0203.0209.0406.1430.3792 | LEVANTE | 0106 |
| DAIKIN | 0171.0183.0468.0472.0566.0567.0574.0577.0583 | LG | 0197.0200.0514.0534.0572.0634.2248 |
| DAI/L | 0233.0451.1987.3817 | LIANGYU | 0233.0451.1987.3817 |
| DEC/DHL | 0504.0592 | LITTLE DUCK | 0015.0020.0527.0530.0532.1039 |
| DeLanghi | 0232.0482.0484 | LITTLE SWAN | 0434.0477.0516.0524.2994 |
| DERBY-DIVINCHI | 0311.0289.0400 | LOREN-SEBO | 0255.0471.0472.2007.3327 |
| DL | 0302 | LUXAIRE | 0297 |
| DOCTOR | 0221.0449.0499.1473.3805 | MCQUAY | 0234.0237.0465.0468.0472.0567.0587.0221.0449.0499.1473.3805 |
| DONGBAO | 0219.0355.0361.1897.2918.4652 | MI A/C | 0391 |
| DONGXINBAO | 0413.1505.3485.4700-4768 | MICOM | 0415.1430.2465.3487 |
| ELCO | 0555.0558 | MIDEA | 0260.0265.0526.1801.2820 |
| ELECTRA | 0555.0558 | MISAKAE | 0234.0237 |
| Electrolux | 0216.0220.0268.0300. | | |